PRECASTER ÚJ MÉRFÖLDKŐ A MÉRÉSTECHNIKÁBAN

PRECASTER ÚJ MÉRFÖLDKŐ A MÉRÉSTECHNIKÁBAN

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ
HP30
Használati Útmutató

A teljes értékű használati utasítások az általunk forgalmazott készülékek dobozaiban megtalálhatók.

www.precaster.hu

HP30 Használati Útmutató www.precaster.hu

AAA x2

Magyarországi forgalmazó: LK QUALITY Bt. Tel/Fax: +36 1 262 0412

Magyarországi forgalmazó: LK QUALITY Bt. www.precaster.hu

. Biztonsági Információk

. HP30 Áttekintés



. Jellemzők

. LCD Jelzések



. Doboz Tartalma

A teljes értékű használati utasítások az általunk forgalmazott készülékek dobozaiban megtalálhatók.

www.precaster.hu

PRECASTER ÚJ MÉRFÖLDKŐ A MÉRÉSTECHNIKÁBAN HP30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ www.precaster.hu

. Elem Behelyezése & Elem Állapota



. Bekapcsolás

. Kikapcsolás

. Távolság Mérés

Különálló Mérés



Folyamatos Mérés

. Mérések Összeadása

. Mérések Kivonása

. Mérési Funkció Kiválasztása

. Összetett Mérések



Terület Mérés

A teljes értékű használati utasítások az általunk forgalmazott készülékek dobozaiban megtalálhatók. www.precaster.hu

Térfogat Mérés

Indirekt Magasság Mérés



. Beállítások

a. Mértékegység Beállítás

b. Mérési Referenciapont Beállítás

. Hiba Kódok

. Jótállás

A termékre a vásárlás napjától számított 24 hónap garanciát vállal a gyártó. A jótállás érvényesítésének feltétele a vásárlást igazoló számla, amin a termék egyértelműen beazonosítható (PRECASTER HP30 lézeres távolságmérő). A termékre vonatkozó számlának ki kell elégítenie a Magyarországi hatályos törvényben megkövetelt feltételeket, aminek hiányában a garanciális igényt NEM áll módunkban teljesíteni.

A szabálytalan használatból, szakszerűtlen kezelésből, erőszakos rongálásból vagy elemi kárból származó meghibásodás szintén kizárja a garanciális jótállást.

A teljes értékű használati utasítások az általunk forgalmazott készülékek dobozaiban megtalálhatók. www.precaster.hu