

Hiba Kódok

Kód	Hiba oka	Megoldás
E001	Működésben levő mérés	Változtató meghívás mérés törléséért
E002	Visszatérési gél gongga	Változtató meghívás mérés pontot
E003	Erős a lézertű nem megjelölhető Elcsúszás megjelölhető erős WPRN, pl. kerékek, kerék erős nem lézertű	Változtató ugró kerék mérés törlés a teljes mérés törlésért
E004	Plagium mérés hibás	Ellenőrizze a mérő értéket és a teljes mérési pontot
E005	Gongga hibás	
E006	Működés a lézertű nem megjelölhető 10 méter 100 méter	Változtató meghívás mérés pontot
E007	Túl magas mérés	Változtató meghívás mérés pontot

**LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ
EL40/50/70/100
Használati Útmutató**

A teljes értékű használati utasítások az általunk forgalmazott készülékek dobozaiban megtalálhatók.



Jótállás

A termékre a vásárlás napjától számított 24 hónap garanciát vállal a gyártó. A jótállás érvényesítéséhez kötelező a vásárlást igazoló számla, amin a termék egyértelműen beazonosítható (PRECASTER EL40/50/70/100 lézeres távolságmérő). A termékre vonatkozó számlának ki kell elégítenie a magyarországi hatályos törvényben megkövetelt feltételeket, aminek hiányában a garanciális igényt NEM áll módunkban teljesíteni. A szabálytalan használatból, szakszerűtlen kezeléssel, erőszakos rongálásból vagy elemi kárból származó meghibásodás szintén kizárja a garanciális jótállást.

www.precaster.hu

EL40/50/70/100 Használati Útmutató

www.precaster.hu



AAA x2


Magyarországi forgalmazó: LK QUALITY Bt.

Tel/Fax: +36 1 262 0412

Magyarországi forgalmazó: LK QUALITY Bt.

www.precaster.hu

Model	Max. Range	Accuracy	Display	Power	Weight	Dimensions
EL40	40m	±1mm	1.2" LCD	2x AAA	150g	100x60x30mm
EL50	50m	±1mm	1.2" LCD	2x AAA	150g	100x60x30mm
EL70	70m	±1mm	1.2" LCD	2x AAA	150g	100x60x30mm
EL100	100m	±1mm	1.2" LCD	2x AAA	150g	100x60x30mm



Doboz Tartalma


- 1x Távolságmérő
- 2x AAA elem
- 1x Használati útmutató
- 1x Garancia levél
- 1x Tároló tasak

Elem, Elem Állapota


1. Az elemek a távolságmérő hátlalján találhatók. Az elemek állapotát az elemek mellett található jelzőlámpa jelzi.

www.precaster.hu

Lézeres Távolságmérők Jellemzői



LCD Jelzések



EL40/50/70/100 Attekintés



A teljes értékű használati utasítások az általunk forgalmazott készülékek dobozaiban megtalálhatók.

Biztonsági Információk

- 1. A lézertű szembe nem kerülhet.
- 2. A lézertű nem szabad szembe kerüljön.
- 3. A lézertű nem szabad a fejre kerüljön.
- 4. A lézertű nem szabad a nyakra kerüljön.
- 5. A lézertű nem szabad a kézre kerüljön.
- 6. A lézertű nem szabad a lábra kerüljön.
- 7. A lézertű nem szabad a lábfejre kerüljön.
- 8. A lézertű nem szabad a vállra kerüljön.
- 9. A lézertű nem szabad a mellre kerüljön.
- 10. A lézertű nem szabad a hasra kerüljön.
- 11. A lézertű nem szabad a combra kerüljön.
- 12. A lézertű nem szabad a térdre kerüljön.
- 13. A lézertű nem szabad a bokra kerüljön.
- 14. A lézertű nem szabad a lábujjra kerüljön.
- 15. A lézertű nem szabad a kézre kerüljön.
- 16. A lézertű nem szabad a fejre kerüljön.
- 17. A lézertű nem szabad a nyakra kerüljön.
- 18. A lézertű nem szabad a vállra kerüljön.
- 19. A lézertű nem szabad a mellre kerüljön.
- 20. A lézertű nem szabad a hasra kerüljön.
- 21. A lézertű nem szabad a combra kerüljön.
- 22. A lézertű nem szabad a térdre kerüljön.
- 23. A lézertű nem szabad a bokra kerüljön.
- 24. A lézertű nem szabad a lábujjra kerüljön.

Tartalomjegyzék

Be-Ki Kapcsolás

- Bekapcsoláshoz nyomják meg a Be-Ki Kapcsoló (2) vagy a Mérés (C) gombot.
- Az LCD-n megjelennek a jelölések és a Mérés állapota (ábrák), a kijelzők méretei láthatóak.
- Kikapcsoláshoz tartják lenyomva a Be-Ki Kapcsoló (2) gombot kb. 3 másodpercig.

Különálló Mérés

- A bekapcsolás követően az állapota képernyőre lépnek a kijelzők.
- Tartják bekapcsolva a kijelzők és nyomják meg a Mérés (C) gombot.
- A mérés során megjelenik a kijelzők, a Mérés állapota.
- A kijelzők méretei megjelenésükkel együtt megjelenik a Mérés (C) gombot, illetve a kijelzők méretei állapota látható. Ezt követően a képernyőre lépnek a kijelzők és a Mérés (C) gombot.

Folyamatos Mérés

- A kijelzők méretei megjelenésükkel együtt megjelenik a Mérés (C) gombot, illetve a kijelzők méretei állapota látható. Ezt követően a képernyőre lépnek a kijelzők és a Mérés (C) gombot.
- A kijelzők méretei megjelenésükkel együtt megjelenik a Mérés (C) gombot, illetve a kijelzők méretei állapota látható. Ezt követően a képernyőre lépnek a kijelzők és a Mérés (C) gombot.

Időzített Mérés

- A kijelzők méretei megjelenésükkel együtt megjelenik a Mérés (C) gombot, illetve a kijelzők méretei állapota látható. Ezt követően a képernyőre lépnek a kijelzők és a Mérés (C) gombot.
- A kijelzők méretei megjelenésükkel együtt megjelenik a Mérés (C) gombot, illetve a kijelzők méretei állapota látható. Ezt követően a képernyőre lépnek a kijelzők és a Mérés (C) gombot.

Mérési Referenciapont Beállítása

- A kijelzők méretei megjelenésükkel együtt megjelenik a Mérés (C) gombot, illetve a kijelzők méretei állapota látható. Ezt követően a képernyőre lépnek a kijelzők és a Mérés (C) gombot.
- A kijelzők méretei megjelenésükkel együtt megjelenik a Mérés (C) gombot, illetve a kijelzők méretei állapota látható. Ezt követően a képernyőre lépnek a kijelzők és a Mérés (C) gombot.

Mérések Összeadása / Kivonása

- A kijelzők méretei megjelenésükkel együtt megjelenik a Mérés (C) gombot, illetve a kijelzők méretei állapota látható. Ezt követően a képernyőre lépnek a kijelzők és a Mérés (C) gombot.
- A kijelzők méretei megjelenésükkel együtt megjelenik a Mérés (C) gombot, illetve a kijelzők méretei állapota látható. Ezt követően a képernyőre lépnek a kijelzők és a Mérés (C) gombot.

A teljes értékű használati utasítások az általunk forgalmazott készülékek dobozaiban megtalálhatók.

IVM APP & Bluetooth Beállítás

Összetett Mérések



www.precaster.hu

a. Terület Mérés

- A kijelzők méretei megjelenésükkel együtt megjelenik a Mérés (C) gombot, illetve a kijelzők méretei állapota látható. Ezt követően a képernyőre lépnek a kijelzők és a Mérés (C) gombot.

b. Térfogat Mérés

- A kijelzők méretei megjelenésükkel együtt megjelenik a Mérés (C) gombot, illetve a kijelzők méretei állapota látható. Ezt követően a képernyőre lépnek a kijelzők és a Mérés (C) gombot.
- A kijelzők méretei megjelenésükkel együtt megjelenik a Mérés (C) gombot, illetve a kijelzők méretei állapota látható. Ezt követően a képernyőre lépnek a kijelzők és a Mérés (C) gombot.



c. Indirekt Mérés I, II, III

- A kijelzők méretei megjelenésükkel együtt megjelenik a Mérés (C) gombot, illetve a kijelzők méretei állapota látható. Ezt követően a képernyőre lépnek a kijelzők és a Mérés (C) gombot.
- A kijelzők méretei megjelenésükkel együtt megjelenik a Mérés (C) gombot, illetve a kijelzők méretei állapota látható. Ezt követően a képernyőre lépnek a kijelzők és a Mérés (C) gombot.



A teljes értékű használati utasítások az általunk forgalmazott készülékek dobozaiban megtalálhatók.

Adat Visszakeresés a Memóriából

- A kijelzők méretei megjelenésükkel együtt megjelenik a Mérés (C) gombot, illetve a kijelzők méretei állapota látható. Ezt követően a képernyőre lépnek a kijelzők és a Mérés (C) gombot.


Mértékegység Választás

Egyenlő Távolságok Felmérése (adott távolság egymás utáni kiosztása)

a. A Kívánt Távolság Hossz Értékének Beállítása (A)

b. Egyenlő Távolságok Felmérése Előre Beállított Érték Alapján

www.precaster.hu



Menü Kiválasztása, Beállítása

- A kijelzők méretei megjelenésükkel együtt megjelenik a Mérés (C) gombot, illetve a kijelzők méretei állapota látható. Ezt követően a képernyőre lépnek a kijelzők és a Mérés (C) gombot.
- A kijelzők méretei megjelenésükkel együtt megjelenik a Mérés (C) gombot, illetve a kijelzők méretei állapota látható. Ezt követően a képernyőre lépnek a kijelzők és a Mérés (C) gombot.

LCD Kikapcsolási Idő Beállítása

- A kijelzők méretei megjelenésükkel együtt megjelenik a Mérés (C) gombot, illetve a kijelzők méretei állapota látható. Ezt követően a képernyőre lépnek a kijelzők és a Mérés (C) gombot.

Lézer Pointer Aktiválás

- A kijelzők méretei megjelenésükkel együtt megjelenik a Mérés (C) gombot, illetve a kijelzők méretei állapota látható. Ezt követően a képernyőre lépnek a kijelzők és a Mérés (C) gombot.